



Opis produktu

Lustro drogowe to urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w miejscach, gdzie stojące przy drodze przeszkody, jak budynki, słupy, drzewa, ogrodzenia itp. Ograniczają widoczność kierującym pojazdy mechaniczne.

Zastosowanie

Lustra drogowe U-18a używane są przy niebezpiecznych skrzyżowaniach, węzłach komunikacyjnych, wyjazdach z tuneli, posesji, parkingach z ograniczoną widocznością oraz przy innych punktach uznanych za niebezpieczne

- poszerza kąt widzenia kierującym
- pozwala dostrzec miejsca zasłonięte przeszkodami
- zwiększa ogólny obszar obserwacji

Dokument odniesienia

Krajowa Ocena Techniczna
IBDiM-KOT-2019/0379 wydanie 1
z dnia 12 września 2019r.

Dane techniczne

rozmiar	wymiar całkowity	waga
Ø 500	630x630x150 mm	3,0 kg
Ø 600	730x730x170 mm	3,7 kg
Ø 700	830x830x180 mm	5,5 kg
Ø 800	930x930x180 mm	6,0 kg
Ø 900	1030x1030x190 mm	8,0 kg
Ø 1000	1130x1130x190 mm	10 kg

kolor: biało-czerwony
odbłask: folia odbłaskowa I gen.
materiał: akryl

Montaż

Uchwyt na rurę regulowany z tyłu lustra

Montaż w gruncie na słupku drogowym o średnicy minimalnej Ø 60,2mm

Montaż ścienny na dodatkowym wysięgniku średnicy minimalnej Ø 60,2mm