



Przeznaczenie

Urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w inżynierii lądowej w przypadku konieczności fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów w określonym miejscu w celu uspokojenia ruchu na drogach lokalnych, dojazdowych, terenach wewnętrznych, parkingach oraz wyjątkowo na drogach zbiorczych.

Parametry techniczne

Materiał

mieszanina gumowa
taśma odblaskowa 3M żółta

Wymiary

	długość	szerokość	wysokość	waga
element środkowy	980 mm	500 mm	70 mm	33,00 kg
zakończenie	980 mm	315 mm	70 mm	14,50 kg

Parametr

	wartość	jednostka	norma/metoda
wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 2,0$	MPa	PN EN-ISO 527-2012
twardość	≥ 60	°Shore`a	PN EN-ISO 868:2005
chłonność wody	≤ 2	%	PN EN-ISO 62:2008

Tolerancja

długość, szerokość	± 2	%	od nominalnego
wysokość	± 4	%	od nominalnego

Otwory montażowe

element środkowy	6
zakończenie	3

Dokumenty odniesienia

Krajowa Ocena Techniczna
IBDiM-KOT-2019/0304 wydanie 1 z dnia
18.04.2019r. obowiązuje do dn. 18.04.2024
Krajowa Deklaracja Właściwości
Użytkowych 15-2021

Montaż

Bezpośrednio do nawierzchni za pomocą dedykowanego mocowania sztywnego łącznikami Mnt 110x10 mm | 95x14mm kl. 5.6 zgodnie z zaleceniami producenta.

