



## Opis produktu

Rondo gumowe o średnicy 3m to środek uspokojenia ruchu drogowego, który w miejscach niebezpiecznych wprowadza ruch okrężny uznany za najbezpieczniejszy rodzaj skrzyżowań. Porządkuje ruch bez stosowania sygnalizacji świetlnej i innych drogowych rozwiązań z zakresu BRD.

## Zastosowanie

Mini-ronda pozwala na wprowadzenie ruchu okrężnego bez kosztownej przebudowy skrzyżowania (lub w miejscach gdzie rozbudowa jest niemożliwa), poprawiające jego bezpieczeństwo redukując ilość kolizji.

- odporna na UV guma
- wysoka odporność na ścieranie
- łatwy i szybki montaż
- widoczność nocą zapewnia połączenie taśmy odblaskowej 3M i szklanych peo o średnicy 50mm
- szybkie wprowadzenie skrzyżowania o ruchu okrężnym

## Dokument odniesienia

Krajowa Ocena Techniczna  
IBDiM-KOT-2020/0453 wydanie 1 z dnia  
19 lutego 2020 ważne do 19 lutego 2025

## Dane techniczne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| średnica         | ø3000 mm                           |
| wysokość         | 30 - 120 mm                        |
| waga             | 620 kg                             |
| ilość elementów  | 8 szt.                             |
| otwory montażowe | 48 szt.                            |
| materiał         | guma                               |
| kolor            | ceglasto czerwony                  |
| (opcja)          | czarny                             |
| oblaski          | taśma 3M biała<br>peo szklane fi50 |

pełny komplet akcesoriów  
montażowych w zestawie

## Montaż

Montaż bezpośrednio do  
stabilnego podłoża za pomocą  
dołączonych dedykowanych  
elementów montażowych.

Elementy łączyć ze sobą za  
pomocą dołączonych metalowych  
łączników.

Otwory montażowe zaślepić  
gumowymi korkami